National

出張修理

ナショナル電気カーペット用ヒーター保証書


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品	番	DC)-			
保証	E期間	お買い上げ日7 Z	^{から} 大体 1	年間		
** お買い	ル上げ日		年	月	日	
* お	ご住戶	· 听				
客様	お名詞	Ú				様
	電話	舌 ()	_		
*	住所	・氏名				
販						
売						
店						
	Ē	電話()	_		

松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。



National


取扱説明書

家庭用

電気カーペット用ヒーター

 品
 2畳相当
 DC-2KR

 番
 3畳相当
 DC-3KR



	_
もくじ	ページ
ご使用前に 安全上のご注意 · · · · · · · · · · 使用上のお願い · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٤٠٠8
使いかた 使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···14 ···18 ···23 ···24
お手入れ・保証 日常のお手入れのしかた・ ダニ退治のしかた・・・・・・ 収納のしかた・・・・・・・	28
(お電話の前に一度で確認を) Q&A(よくあるご質問) 故障かな? ·······	31 34
保証とアフターサービス · · · 仕 様 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42

保証書付き

このたびは、電気カーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」 (2~6ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書は、品番DC-2KR、3KR共用になっています。 イラストはDC-2KRで説明しています。

で使用前に

使いかた

手入れ

保証

DC940A-9W0P0 S0606-0 お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず お守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が 切迫して生じることが想定される上内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される上内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定されるし内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。









この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

危険

低温やけど*や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは、 特に注意する



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、 自分で温度調節できない 方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、か) ぜ薬など) を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

ときどき体を動かす など、注意して使用 する



※比較的低い温度 (40~60°C)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、 熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

危険

低温やけど*や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります

就寝用暖房器具として使 用しない





⚠警告

改造はしない また修理技 術者以外の人は、分解した り修理をしない



発火・感電・やけどの 原因になります。

分解禁止

修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない





感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。

• 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

電源プラグは根元まで確 実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

♠警告

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、交 流100 V以外での使用は しない



たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損 するようなことはしない



傷つけたり、加工し たり、高温部に近づ けたり、無理に曲げ たり、ねじったり、 引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ね たりしない

傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

発熱体を傷めない




本体にピンや針 を突き刺したり、 刃物で傷つけた り、硬くて重い 物を載せたりし ない



内部のヒーターを傷め、火災・感 電の原因になります。

ヒーター本体を、しわの ある状態で使わない



内部のヒーターを傷め、火災・感 電の原因になります。

(注意

アイロン台として使用し たり、他の加熱物を置か ない



熱で本体を傷め、発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、 爆発の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤 を使用しない





操作部を傷め、発煙・発火の原因 になります。

座布団など保温性のよい ものを、長時間同じ場所に 載せない



熱で、置いたものや床材の変色の 原因になります。

使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く



電源プラグ を抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電 や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずにプラグ を持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破 損し、感電・ショート・火災の原 因になります。

操作部に水やお茶などを こぼさない



発煙・発火の原因に なります。

水ぬれ禁止


万一こぼれたときは、ただちに 使用を中止し、販売店などに点 検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖 房用に使用しない




ペットが本体やコードを傷め、火 災の原因になります。

たんす・ピアノなどは載せ ない



熱で、たんすやピアノなどの変形 や割れの原因になります。

熱に弱い床材には、断熱を する




断熱をしないと、床材の変色・変 形・割れ・すき間の原因になります。

使用上のお願い

暖房器具の熱を操作部に あてない

6

操作部が変形し、故障の原因になります。



折り曲げて使わない



強い電界を出す無線機の 近くで使用しない



故障の原因 になります。

キャスター付きのいすは 使わない



故障の原因にな ります。

凹凸や段差のある場所で



操作部の近くで超短波式の 電気治療器を使用しない



故障の原因になります。

ソファーなどは、あて板を する



あて板 (5 cm角、 厚さ1 cm以上) 重さは200 kg までです。 (12) 9ページ)

あて板をしないと、故障の原因に なります。

水がかかりやすい場所で は使わない



操作部などの故 障の原因になり ます。

知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

カバー(別売品)に折りじわができています

● 購入後すぐやシーズン始めは、折りたたんで梱包されているため折りじわが目立つことがあります。平らな床に広げて折りじわをよくのばしてください。ご使用にともない少なくなっていきます。

操作部から音がします

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。

温度が低い場合があります

● 購入後すぐやシーズン始めは、温度が上がりにくくなることがあります。 3~4日は目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いくだ さい。徐々に温度が上がっていきます。

カーペットの表面温度が下がる場合があります


● 1/3電力モードにすると、カーペットの表面温度が下がる場合があります。 (☞ 15ページ)

熱に弱い床材があります


● 白木や塩化ビニル(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(☞ 24ページ)をお使いください。

カーペットにテーブルやソファーを置く場合


脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。 下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)



- ●テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ●ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。(あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください)



*DC-3KRは (240 W) と表示。



※必ず、ヒーターの上にカバー(別売品)をかけて使用してください。

8時間後自動切とは


電源切り忘れ防止機能です。

- 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり電源ランプ が点滅します。
- 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、 再度「入」にする。
- そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、 電源プラグを抜く。
- ※電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。 すばやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。



電源ランプ

使いかた



ヒーターの上にカバー (別売品) をかけ、 電源プラグを差し込む




- 電源つまみを「入」にする
 - 電源ランプが点灯します。
 - 暖房面積切換ランプが点灯します。
- 温度調節つまみで温度を調節する


購入後すぐやシーズンの始めは、温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

生活シーンに合わせて、暖房面積は3面切換、 暖房は7通りのパターンを選べます。

〈3面で使用の例〉〈2面で使用の例〉〈1面で使用の例〉



- ▽ (面積切換スイッチ)で暖房面積を選ぶ
- ▽ を押すたびに暖房面積が下図矢印(→)の順に変わります。
- ▽ を3秒間押し続けると全面通電に切り換わります。
- 電源を「切」にしても次回お使いになるときは、同じ設定で で使用いただけます。



(● はランプ点灯、 ○ はランプ消灯)

使い終わったら、 電源つまみを「切」にし、 電源プラグを抜く




お知らせ

■ 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。

お願い

- 必ず、ヒーターの上にカバー(別売品)をかけて使用してください。
- 「ダニ退治」の目盛りはダニ退治のみに使い、通常の暖房時には使用しないでください。(😭 28ページ)

上手な使いかた



- 電源を「切」にしても次回お使いになるときは、同じ設定でご使用いただけます。
- ■省エネモード… 節電暖房したいときにご使用ください。比較的室温の高いときにご使用いただくと、効果的です。





(モード切換スイッチ) を押す



- (●はランプ点灯、0はランプ消灯)
- 解除する場合は、モード切換スイッチを押してください。

● 省エネモードランプが点灯するまで繰り

省エネモードとは

返し押してください。

エアコンやファンヒーターなどと併用したときや、室温が比較的高いときに、カーペットの表面温度を自動的に下げるなどのコントロールをします。

■1/3電力モード… 他の電気製品と一緒に使うときなど、ブレーカー落ちを軽減したいときにご使用ください。

(例:カーペットと加湿器などの電気製品を同時に使用している場合)





^ァ (モード切換スイッチ) **を押す**




(●はランプ点灯、○ はランプ消灯)

- 1/3電力モードランプが点灯するまで繰り 返し押してください。
- 解除する場合は、モード切換スイッチを押してください。

1/3面ずつ通電を繰り返します

本体操作部



● 約3分以内で自動的に通電面が切り換わり、1/3面ずつ順に 暖めます。

お知らせ


- 使い始めは1/3ずつ通電すると通常の全面通電に比べ、暖まりが遅くなります。早く暖めたいときは、1/3電力モードを解除してください。
- 全面通電の設定温度まで暖まりません。
- 1/3電力モードにしても、電気代は1/3になりません。
- 暖房面積を2面でご使用のときは、通電は自動的に交互に切り換わります。

上手な使いかた



■省エネモード・1/3電力モード… 節電暖房しながら、ブレーカー落ちを 軽減したいときにお使いください。

(モード切換スイッチ) **を押す**



● 解除する場合は、 ▽ を押してください。

(● はランプ点灯)

お知らせ

● モード切換については ▽ を3秒間押し続けても、省エネモード、1/3電力 モードを取り消すことができます。

■ひとセンサー… 人を検知して節電したいときにお使いください。

(13~18~22ページ)






▽ (ひとセンサースイッチ) **を押す**

- ひとセンサーランプが点灯します。
- 解除する場合は、 ▽ を押してください。

暖かさのワンポイントアドバイス


■ ひざかけの使用

● 熱が逃げにくくなり、より暖かくなり ます。ただし、電気ひざかけは使用し ないでください。



■ エアコンの併用

● エアコンと電気カーペットを併用す ることで、エアコンの設定温度を下 げても快適に過ごせます。



ひとセンサーについて

■ひとセンサーとは…

カーペット上に人がいるか、いないかをセンサーが検知してカーペット上に 人がいない時の無駄な電気をセーブする機能がついてます。



ひとセンサーは、人の動きなどの温度 変化を検知するため、人以外の動物 (猫など)が移動した時も検知してし まうことがあります。




■ひとセンサーモードを上手に使うには…

- スイッチの切り忘れが予想される場合
- 人の出入りが頻繁にあり、いちいちスイッチを切るのが面倒に感じられる場合

■ひとセンサーの検知範囲について


● ひとセンサーはおおよそ下図の範囲で検知します。

上からみた図



◆ 検知エリア内であればカーペット の外にいても人の動きがある場合 検知します。


(横からみた図)



● 上図の範囲以外であっても、ひとセンサーと対向する位置を人が歩行すると検知し、カーペット上に人がいなくても「人がいる」と判断してしまう場合があります。

■ひとセンサーモードのしくみ

ひとセンサーモードでお使いになると、自動的に温度を調整しカーペット上に人がいない時、無駄な電力の消費を抑えます。



- ◆ 人の動きが約10分間ない場合、ひとセンサーが「人がいない」と判断して音が「ピーピー」と鳴り、温度を「中」に下げます。
 - もともとの温度設定が「中」の場合、「中」と「低」の間まで温度を下げます。
- **②** 更に人の動きが約5分間ない場合、温度を「低」の状態まで下げます。
- **2** もともとの温度設定が「中」の場合、「低」まで温度を下げます。
- **3** 更に人の動きが約45分間ない場合(人が退室してから約1時間)音が「ピーピー」と鳴ってカーペットの電源ランプが消灯し、通電を一時的に止めます。
- 4 ひとセンサーが「人の存在(動き)」を検知すると、音が「ピッ」と鳴って、電源ランプが点灯し、もとの設定温度に復帰します。

お知らせ

- 「人がいない」と判断して「中」や「低」モードで動作しているときでも「人がいる(動き)」を検知すれば音が「ピッ」と鳴って、もとの設定温度に復帰します。
- 電源つまみを「入」,,にしても約8時間以上経過している場合は、自動的に電源が切れていますので、入室しても通雷は始まりません。((※ 11ページ)


ひとセンサーについて

お知らせ

■ひとセンサーは次のような性質を持っています。

■ひとセンサーはカーペット上で の人の動きが非常に少ない場合、 人が居るにもかかわらず、「人が いない」と判断してしまうこと があります。

ひとセンサーから遠いカーペット の周端部において、この現象が発 生する傾向にあります。



■ひとセンサーから見て人体が障

害物に隠れる場合は、ひとセン

サーが検知できずに「人がいな

い」と判断してしまうことがあ

ひとセンサー部がカバーやクッシ

•ひとセンサーと人体との間に小


物、クッション、やぐらこたつな

ョンなどでおおわれている。

どの障害物がある。

ります。

ください。



● どうしても取り除けない障害物 (ソファー・やぐらこたつなど) があり、頻繁にセンサーが「人 がいない」と判断して「ピーピ 一」と音が鳴る場合は、ひとセ ンサースイッチを「切」にして で使用ください。


対 応

ひとセンサーが「人がいない」 と判断した場合、「ピーピー」と 音が鳴りますので手を大きく動 かしてください。(ひとセンサー が検知できた場合は、「ピッ」と 音が鳴ります。)




● 頻繁にひとセンサーが 「人がいない」 と判断して、「ピーピー」と音が鳴る 場合は、ひとセンサースイッチを 「切」にしてご使用ください。

ひとセンサー部をおおっている 障害物やひとセンサーと人体と の間にある障害物を取り除いて



お知らせ

- ■ひとセンサーが検知してカーペッ ト上に人がいなくても「人がいる」 と判断してしまうことがありま
- ひとセンサーに向かって石油スト ーブ・ファンヒーター(燃焼確認 用のぞき穴) などの燃焼炎が見え るものを設置している場合。




対 応


●石油ストーブやファンヒーター は燃焼炎がひとセンサーの方向 に向かないように置いてくださ U)



• ひとセンサーに太陽光が直接射し 込む。



● 太陽光が射し込んでいる状態で は検知はしませんが、日差しが 射したり、陰ったりする場合に 発生することがありますので太 陽光があたらないようにしてく ださい。



ひとセンサーについて

お知らせ

お願い


性質

■ひとセンサーのレンズは、柔らかい材料(ポリエチレン)でできています。レンズに荷重や衝撃が加わると変形や損傷により動作不良、性能低下を招きます。




対 応


ひとセンサーのレンズには、荷重や衝撃を加えないようにしてください。



■ひとセンサーのレンズに汚れが 付着すると検知感度が低下しま す。



● レンズに付着した汚れは、ティッシュペーパーや乾いた綿棒で取り除いてください。



■ 故障ではありません

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。



■ 次のようなことがあります

- 購入後すぐやシーズンの始めは、折りじわが目立つ ことがありますが、ご使用にともない少なくなって いきます。
- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、 化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。



■ 当社のカバー(別売品)をお使いください

● 当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがあります。別売のカバーについては当社カタログをご覧ください。

別売品

お願い

● フローリング用シート

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2畳相当 品番: DQ-21N 3畳相当 品番: DQ-33N

◆カーペットクリーナー

カバーの部分的な汚れ落としにご使用ください。

品番: ADC200

● ★収納バッグ

シーズンオフの収納時にご利用ください。 2畳相当 品番: ADX906A21170 3畳相当 品番: ADX906A25170


別売品はお買い上げの販売店でお買い求めいただけます。

★印は、松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

■ やぐらこたつとの併用について

◆ やぐらこたつの目盛を「強」にして併用しているときは、カーペットが暖かくならないことがあります。やぐらこたつをカーペットの中央に置き、目盛を「中」~「弱」にしてください。



■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床や、コンクリートの床などで使用しますと、床面に 熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストーブなどと併用するときは、カーペットが暖かくならないことがあります。必ずカーペットとストーブの間を1 m以 上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛でご使用のときは、カーペットが暖かくならないことがあります。 温度調節の目盛りを「5」にしてください。



■ かびが発生することがあります

● 梅雨の時期や、カーペットを長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、カーペットとたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。



日常のお手入れのしかた

ヒーターのお手入れ

ヒーターは水洗いできません。

おもて面は、タオルなどを水に浸して しぼり、汚れをふきとる

うら面のほこりは、掃除機で吸い取る



ベンジン・シンナー・アルコール・ 台所用洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤 などを使用しない



故障の原因になります。

お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部は、から拭きをしてください。
- 水洗いやクリーニングはしないでください。


カバー(別売品)のお手入れ

カバー(別売品)の種類によってお手入れのしかたが異なりますので、 カバーの取扱説明書をお読みください。


ダニ退治のしかた

毎月一回とシーズンの始め、終わりにカバー(別売品)のダニ退治をすると効果的です。

ダニ退治をするときは省エネモードおよび1/3電力モードにしないでください。ダニ退治の温度に設定されません。



カバー(別売品)のおもて面を内側にして折り、 ヒーターで包み、ふとんなどを載せる



● カバー (別売品) の種類によって上記のように折れない場合は、 2つ折りにしてください。

- 電源プラグを差し込み、 電源つまみを「入」に する
 - 電源ランプが点灯します。



- ひとセンサーを 「切」 にする
 - ひとセンサーランプが消灯します。
- 温度調節つまみを「ダニ退治」の目盛りに合わせる
- 5 (面積切換スイッチ) で「全面」 に合わせ、
 - 約90分間(ダニ退治の目安時間)、通電する
 - 省エネモード、1/3電力モードには、設定しないでください。
- をかったら、 電源つまみを「切」にして、 電源プラグを抜き、掃除機 をかける
 - ヒーターのうら面、カバー(別売品) の両面のほこりは掃除機で吸い取って ください。
 - 温度調節つまみは、「ダニ退治」の 目盛り以外に設定し直してください。



Q(質問)

どれくらいの重さの物

防虫剤はなぜ入れては

いけないのですか?

が載せられますか?

ヒーターとカバー(別売品)のお手入れをする

● 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、ヒーターのおもて面は、タオルなどを水に浸してしぼり、汚れをふき取ってください。




ヒーターのうら面、カバーの両面のほこりは 掃除機で吸い取ってください。((***) 26,27ページ)

かかったからで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

折りたたみ方(12折り)

ヒーター (おもて面うら面どちらを内側にしてもかまいません)




カバー(別売品) (うら面を内側にしてください)

折りたたみ方はカバー(別売品)の取扱説明書をご覧ください。

● 別売の収納バッグも販売しています。(🖙 24ページ)

温気の少ない場所に 収納する



ナフタリンなどの防 虫剤を使用しない



操作部を傷め、 発煙・発火の原 因になります。

上に重いものを載せ ない

故障の原因になります。

かないでください。

防虫剤は入れないでください。

床材の変色の原因となりますので、長時間敷

操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、

A(回答)

5 cm角、4本脚のテーブルの場合、200 kg

まで耐えられます。重さのめやすは脚の太さ

ただし、たんすやピアノなどは、熱で変形や割

れの原因になりますので、載せないでください。

が1 cm²あたり2 kgまでです。

の手入れ

参照ペーシ

6, 7, 9

5, 30

Q&A (よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
ペースメーカーを使用 していますが使えます か?	使用するときは医師と相談してください。	_
フローリング用シート は必要ですか?	熱に弱い床材(ビニールシート他)や新築のフローリング床の場合、カーペットの通電の熱で床材が変色・変形・割れ・すき間の原因になりますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	6、8、 24
引っ越しして周波数の 異なる地域でも使えま すか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用 にあたり、差し支えありません。	_
ヒーターは洗濯できま すか?	ヒーターは水洗いやクリーニングはできません。汚れた場合、おもて面はタオルなどを水に浸してしぼり、ふき取ってください。うら面のほこりは掃除機で吸い取ってください。	26
ヒーターの端を折り曲げても大丈夫ですか?	ヒーターは折り曲げて使用すると故障の原因 となるため、折り曲げずに広げて使用してく ださい。	7
操作部は 外せますか?	操作部や電源コードは外せません。	30

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
操作部から 「カチッ」と音がする のですが?	ご使用中、操作部から数秒間隔で「カチッ」 と音がします。これは温度調節機構の音で故 障ではありません。	8, 23
操作部の出っ張り寸法 は何 cmですか?	縦(A)10 cm、 横(B)3 cm です。	_
においが気になるので すが?	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	13
市販のカバーは使えますか?	当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがありますのでおすすめしていません。	23
折りじわが目立つので すが?	購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっていきます。	8、23
カバーの色が一部違っ て見えるのですが?	カバーの毛並み、光のあたり具合や見る角度 により、色の見え方が変わるためです。	_
室温センサーとは何で すか?	省エネモード設定時、室温に合わせてカーペットの温度を自動的にコントロールするものです。	14
1/3電力モードで使用 すると電気代も1/3に なりますか?	1/3電カモードは、ブレーカーが落ちること が少なくなりますが、通電のしかたが異なる だけですので、電気代は1/3にはなりません。	15

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご 相談ください。

■ひとセンサーを「入」にして使用したとき

症状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
	カーペットの上で寝込んだり、静止していませんか?→ 人の動きがないため、「人がいない」と判断しています。手や足などを少し動かしてください。	20
	 ●座っている場所とひとセンサーとの間に、こたつやクッションなどの障害物がありませんか? ◆障害物により、センサーが人の動きを検知できず、不在と判断しています。センサーとの間にある障害物を取り除いてください。または、ひとセンサースイッチを「切」にしてお使いください。 	20
カーペットの	ひとセンサーのレンズに汚れが付着していませんか?軟いた綿棒で汚れを取り除いてください。	22
上に人がいる のに暖かくな らない	● カバー(別売品)が操作部に乗り上がっていませんか? → センサーが人の動きを検知できず、不在と判断し ています。カバーは操作部に乗り上げないように してください。	_
	 ● しばらくの間、カーペットの上から離れていませんでしたか? → 人の動きが一定時間なくなると、「人がいない」と判断して自動的にカーペットの温度を下げたり、切ったりしています。人を検知すると、もとの設定温度に復帰させるようにしていますので、しばらくお待ちください。 	19
	 ひとセンサー部にカバー(別売品)やクッションなどをかぶせていませんか? → ひとセンサー部をカバーなどでおおうと、センサーが人の動きを検知できません。ひとセンサー部はカバーなどでおおわないでください。 	20

症状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
	 カーペットの上にいなくても、その周りやひとセンサーと対向する位置を歩行していませんか? センサーの特性上、カーペットの外側でも、人の動きを検知してしまう場合があります。長時間使用しない場合は、電源つまみを「切」にしてください。 	-
カーペットの 上に人がいな いのに検知し ている	 検知範囲内や、ひとセンサーと対向する場所に熱源がありませんか? 〈例〉●ひとセンサーに太陽光が照射 ●犬や猫などの動物 ●石油ファンヒーターや石油ストーブなどの燃焼炎 ひとセンサーは温度の変化分を検知しています。できる限り、誤動作の原因となる物は移動させてください。または、ひとセンサースイッチを「切」にしてお使いください。 	21

■ひとセンサーに関係のない症状

症状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
ランプが点滅 して暖かくな らない	● 8時間後自動切(電源切り忘れ防止機能)が働いて電源ランプが点滅していませんか? → 通電を始めてから8時間たつと、電源切り忘れ防止機能が働きます。電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。	11
	◆ やぐらこたつの目盛を「強」にして併用していませんか?◆ やぐらこたつの目盛を「中」~「弱」にしてください。	25
暖かくならない	● 春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、 低めの目盛で使っていませんか?→ 温度調節つまみの目盛りを「5」でお使いください。	25
	● ストーブなどと併用していませんか? → カーペットとストーブの間を1 m以上離してください。	
温度が高い	● 「ダニ退治」の目盛りで使っていませんか?➡ 「ダニ退治」の目盛りでは低温やけどのおそれがありますので、「ダニ退治」の目盛り以外でお使いください。	-

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策			
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでい			
使用中、電源プラグや電源コード の一部が熱い	ます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火			
使用中、電源コードを曲げたり伸ば したりすると、暖かくなったり、 ぬるくなったりする	災の原因になります。→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に 修理を依頼してください。			

〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 | へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名 などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店からお 受け取りください。よくお読みのあと、 保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気カーペット用ヒーター の補修用性能部品を、製造打ち切り後 6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

● 31~36ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品 名 電気カーペット用ヒーター					
品番 DC-					
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況できるだけ具体的に					

保証

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 「よくあるご質問」 http://panasonic.co.ip/cs/iapan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

5 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理で相談窓口は、次ページを ご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 34711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に 管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

理 相 談 ナショナル パナソニック

地 区 札幌 札幌市厚別区厚別南 | 帯広 帯広市西20条北

2T目17-7 **25** (011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目 1166

23 (0166)22-3011

2丁目23-3

25 (0155)33-8477 **函館** 函館市西桔梗 589番地241(函館

流涌卸センター内)

3 (0138)48-6631 岩手 盛岡市厨川5丁目 1-43 **25** (019)645-6130

1-7

地

青森 青森市大字浜田 宮城 仙台市宮城野区扇町 字豊田364 7-4-18 **25** (017)775-0326

25 (022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目 秋田 秋田市東通り2丁目 1-75

23 (018)831-7833 **23** (023)641-8100

福島 郡山市亀田1丁目 51-15

25 (024)991-9308

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

首都 圏 栃木 宇都宮市上戸祭

3TH3-19

3 (028)689-2555 群馬 前橋市箱田町325-1

3 (027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目

15-3 **3** (029)864-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2

5 (048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広 5丁目9-5

8 (043)208-6034

中

3 (076)280-6608

3 (076)424-2549

75 (0776)25-5001

25 (0263)86-9209

3 (054)287-9000

沂

8 (077)582-5021

8 (06)6359-6225

滋賀 栗東市霊仙寺1丁目

京都 京都市伏見区竹田

大阪 大阪市北区本庄西

1丁目1-7

中川原町71-4

1-48

畿

☎ (075)672-9636 | 兵庫 神戸市中央区

地

石川 金沢市横川3丁月20

富山 富山市根塚町1丁目

福井 福井市問屋町2丁目

長野 松本市寿北7丁目

静岡 静岡市駿河区有東

2丁目3-22

1-4

14

3-11

部

地

東京 東京都世田谷区宮坂 2TF126-17

地 区

25 (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目

4-13 **3** (055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野

5丁目3-16 **3** (045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁日 8-14

区

愛知 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

岐阜 岐阜市中鶉4丁目42

高山 高山市花岡町3丁目

三重 津市久居野村町

区

奈良 大和郡山市筒井町

和歌山 和歌山市中島499-1

3 (0743)59-2770

3 (073)475-2984

琴/緒町3丁目2-6

3 (078)272-6645

800番地

字山神421

25 (052)819-0225

3 (058)278-6720

3 (0577)33-0613

75 (059)255-1380

5 (025)286-0171

由 地 玉 鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93

73 (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目 2-33

23 (0859)34-2129

松江 松江市平成町 182番地14

25 (0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 **8** (0853)21-3133

岡山 岡山市田中 138-110 **73** (086)242-6236

> 広島 広島市西区南観音 8TF13-20

3 (082)295-5011 山口 山口県吉敷郡小郡町

区

3 (0855)22-6629

下郷220-1 **73** (083)973-2720

地 区 兀 玉

香川 高松市勅使町152-2 **\$** (087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁月36 **73** (088)624-0253

高知 高知市仲田町2-16 **3** (088)834-3142

愛媛 愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1

3 (089)905-7544

福岡 春日市春日公園 3TF148

25 (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044

73 (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 **25** (095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目 8-35

25 (0985)63-1213 能本 能本市健軍本町12-3 **25** (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11

宮崎 宮崎市本郷北方

字草葉2099-2

☎ (097)556-3815 大島 名瀬市長浜町10-1

3 (0997)53-5101

沖 区 地

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

25 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

8 (0969)22-3125 應児島 鹿児島市与次郎 1丁月5-33 **25** (099)250-5657

保証

40

仕 様

	品 番	DC-2KR	DC-3KR		
_	定格	交流100 V 510 W	交流100 V 720 W		
Ī	コードの長さ	1.5 m			
タ	表面材	不織布(ポリエステル)	に樹脂をコーティング		
ı	標準寸法	縦 176 cm×横 176 cm	縦 241 cm×横 190 cm		
	標準質量	4.2 kg	6.5 kg		
セ	※1 標準表面温度	「高」…46℃	「中」・・・・37℃		
ット	※2 1時間あたりの標準消費電力量	※3 「高」··310 Wh 「中」··225 Wh	※4 [高]··460 Wh		
	標準消費電刀 重	「中」・・225 WN	「中」··330 Wh		

- ※1※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
- ※1····室温20 ℃ たたみの上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを 置き、その上に荷重をかけた状態)で測定
- ※2····室温15 ℃ たたみの上に広げた状態で測定
- ※3は当社カバー(品番: DQ-2C2O4)と組み合わせた時の値です。
- ※4は当社カバー(品番: DQ-3C2O4) と組み合わせた時の値です。

愛情点検 長年ご使用の電気カーペット用ヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 通電中に異常な音やにおいがする
- 電源プラグや操作部が異常に熱くなる
- ときどき暖かくならない
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、故障や事故の防止のため、電源つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	DC-
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	3 ()	_			

松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- (ハ)この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際して本書をご添付ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び ^{損傷}
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報 保証書控 は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.